












**Assembling Instruction
Montageanleitung
Notice de montage
Montážní návod**










Shower for life



NP PIF VPE / NPE / GPE

POS.	PREVIEW	PCS	SPARE PART
1.		1	V348
2.		1	V357
3.		1	P8802 (VPE) P8803 (NPE) P8804 (GPE)
4.		2	LEFT MB9569 (VPE) MB9570 (NPE) P8708 (GPE) RIGHT MB9571 (VPE) MB9572 (NPE) P8709 (GPE)
5.		1	LEFT MB8762 (VPE) MB8764 (NPE) P8712 (GPE) RIGHT P8751 (VPE) P8752 (NPE) P8753 (GPE)
6.		1	MB8733 (VPE) MB8734 (NPE) P8711 (GPE)
7.		1	P352
8.		1	MC0166


NP PIF VPE / NPE / GPE

POS.	PREVIEW	PCS	SPARE PART
9.		1	P8723
10.		1	P8724
11.		1	N0855 (VPE) N0856 (NPE) N0857 (GPE)
12.	ACCESSORIES	1	P8805 (VPE) P8806 (NPE) P8807 (GPE)
12. P8805 (VPE) / P8806 (NPE) P8807 (GPE)			
POS.	PREVIEW		
12.1	1x L + 1x R		
12.2	1xL + 1x R		
12.3	1x L + 1x R		
12.4	6x ST3,9x38		
12.5	6x		
12.6	3x		
12.7	3x		
12.8	3x		
12.9	1x		


1. V348	
SIZE	Clear glass
EPF 800	ND02-1058-02
EPF 900;1000	ND02-1059-02
EPF 1200	ND02-1060-02

2. V357	
SIZE	Clear glass
EPF L 800; 900	ND03-1163-02
EPF L 1000; 1200	ND03-1164-02
EPF R 800; 900	ND03-1165-02
EPF R 1000; 1200	ND03-1166-02


7. P352			
SIZE	Brillant	Black	Gold
800	P8561	P8573	P8585
900;1000	P8563	P8575	P8587
1200	P8567	P8579	P8591




4.




5.




11.





D= ~12mm

NP PIF			
TYPE	Y (mm)	C (mm)	S (mm)
800	780-808	462	270-290
900	880-908	562	270-290
1000	980-1008	562	370-390
1200	1180-1208	762	370-390




Další krok v návodu se týká instalace levé varianty
(v případě instalace pravé varianty postupujte zrcadlově)


Next step in instructions is for left installation
(for right installation - proceed in a mirror image)

Der nächste Schritt in der Anleitung gilt für die Montage auf der linken Seite
(für die Montage auf der rechten Seite – gehen Sie spiegelbildlich vor)

L'étape suivante des instructions concerne l'installation à gauche
(pour l'installation à droite, procédez de manière symétrique)




LEFT Installation




RIGHT Installation

LEVÝ PANT
LEFT HINGE
LINESCHARNIER
CHARNIÈRE GAUCHE

ZAVŘENÝ
CLOSE
SCHLIESSEN
FERMER




OTEVŘENÝ
OPEN
ÖFFNEN
OUVERT









PRAVÝ PANT
RIGHT HINGE
RECHTSANHÄNGIGES
SCHARNIER
CHARNIÈRE DROITE

ZAVŘENÝ
CLOSE
SCHLIESSEN
FERMER








OTEVŘENÝ
OPEN
ÖFFNEN
OUVERT





D= ~15mm








Ochranná vrstva ROTH ETC
vždy v prostoru sprchy
(určená pro styk s vodou)




Protective layer ROTH ETC
always in the shower area
(designed for contact with water)

Schutzschicht ROTH ETC
immer im Duschbereich
(für den Kontakt mit Wasser ausgelegt)


Couche de protection ROTH ETC
toujours dans la zone de la douche
(conçue pour le contact avec l'eau)















UVNITŘ
INSIDE
INNEN
À L'INTÉRIEUR






















AD,AE,AF



AG




INSTALACE S PRAHOVOU LIŠTOU
INSTALLATION WITH THRESHOLD
INSTALLATION MIT SCHWELLEN
INSTALLATION AVEC SEUIL




INSTALACE S PRAHOVOU LIŠTOU
 INSTALLATION WITH THRESHOLD
 INSTALLATION MIT SCHWELLEN
 INSTALLATION AVEC SEUIL

AK




AK


ŘEZAT
 CUT
 COUPER




AK




AL



AL






AL




AL




AM 2x


4.5(3x)





ZATLAČIT
PRESS
DRÜCKEN
APPUYER
3x





Roth Energy and Sanitary Systems

Generation

Solar systems <
Heat pump systems <

Storage

Storage systems for
Domestic & heating water <
Combustibles and biofuels <
Rainwater and waste water <

Application

> Radiant heating
and cooling systems
> Pipe installation systems
> Shower system



■ Deutschland

ROTH WERKE GMBH

Am Seerain 2
35232 Dautphetal
Telefon: 06466/922-0
Telefax: 06466/922-100
E-Mail: service@roth-werke.de
www.roth-werke.de

■ Czech Republic

Roth Czech s.r.o.

Třebořov 160
569 33 Třebořov
Tel.: +420 461 353 611
E-Mail: objednavky@roth-czech.cz
www.roth-czech.cz

■ France

ROTH FRANCE

CS 20090
78, rue Ampère - ZI
77465 Lagny sur Marne Cedex
Tél.: +420 461 353 611
www.roth-france.fr